

Généralités

- Ce capteur IR Remote Sensor est conçu pour être utilisé en combinaison avec les 8 canaux IR Receiver
Code: 0050-7002a. Il est utilisé pour étendre les capacités de réception de la 8 Channel Receiver.
- Les signaux infrarouges ne passent pas à travers un mur. Il ne fonctionne que lorsque l'émetteur et le récepteur sont dans la même chambre.
- L'IR Remote Sensor étend la réception des commandes infrarouges dans une deuxième chambre.



Installation du Récepteur

- Il faut toujours installer ce récepteur Sensor dans un endroit sec et par un technicien valable, qui est familiarisé avec des installations domotiques.
- Le montage peut être fait en utilisant la bande « 3M dual lock ».
- Le Remote Sensor détecte les données infrarouges au front du récepteur (où l'autocollant est monté). Assurez-vous qu'il vise à l'émetteur IR.
- Le Sensor possède une portée de 1m par un 3.5mm Stéréo plug. Il se branche directement dans l'IR Remote Sensor.
- La portée peut être étendue à 4m en utilisant un « Extension Lead » :
Code: 7000-5001a : Jack 3.5mm Stéréo Extension Lead, 3m

